

Permuter les roues

Quand les roues commencent à s'user irrégulièrement, on change leur position sur le roller de façon à ce qu'elles soient toutes usées de la même façon ; les carres internes s'usant plus vite que les carres externes. Le fait de les changer de place contribue à leur longévité.



Ce schéma montre la nouvelle position des roues après permutation.

Permutation des roues

Numérote les roues de l'avant à l'arrière du roller, la roue la plus proche du gros orteil étant la n°1, comme ici. En suivant le schéma ci-contre, déplace la roue n°1 en position n°3 de l'autre roller, la roue n°2 en n°4, etc. jusqu'à ce que toutes les roues aient changé de place.

